esave slGateway Kurzanleitung 0 0









Übersicht

Der slGateway verfügt über einen Touchscreen und benötigt keine weiteren Tasten. Die Bedienung erfolgt direkt mit Ihrer Hand oder einem für Touchscreen geeigneten Stift.

Über den Homescreen bekommen Sie einen Überblick über den Zustand der Anlage.

Zeit und Datum erscheint nur korrekt wenn der slGateway mit dem Server connected ist.

System State informiert Sie, ob der Server mit dem slGateway kommuniziert und wie viele Leuchten derzeit vom System kontrolliert werden.





Aktivierung slGateway

Der slGateway muss aktiviert werden bevor er mit dem Server kommunizieren kann. Die Aktivierung muss vom Systemverantwortlichen vorgenommen werden.

Starten Sie den slGateway, falls dieser noch nicht am Strom ist. Klicken sie auf **Menu > Gateway Device Info**. Dort wird Ihnen ein QR-Code und die **Gateway ID angezeigt**. Die Gateway ID muss in der Weboberfläche, falls nicht vorhanden unter Gateway über das (+) hinzugefügt werden. Erst danach kann der slGateway eine Verbindung zum Server aufnehmen.





Verbindungseinstellungen



Starten Sie den slGateway und warten Sie bis das Menu System State auf dem Display erscheint. Klicken Sie auf **Menu > Settings> Network Connections.**

🔇 🎯 Network connection	08:44
Cable (Ethernet) network	
Mobile (GPRS) network	

Wählen Sie GPRS aus.

Installation GPRS Modem

- 1. Installieren Sie die SIM Karte in den sl-Gateway.
- 2. Klicken Sie auf Mobile (GPRS) Network.
- 3. auf SIM Card Pin klicken.
- 4. **Pin** über die **Tastatur eingeben** und mit **OK** bestätigen.
- 5. Auf Enable Mobile Connection klicken und warten bis das Grüne Häkchen aktiviert ist (dies kann einen Moment dauern).
- 6. Sobald unten **Modem Status: Connected** steht, war die Installation erfolgreich.





Verbindungseinstellungen



Starten Sie den slGateway und warten Sie bis das Menu System State auf dem Display erscheint. Klicken Sie auf **Menu > Settings> Network Connections.**



Wählen Sie Ethernet aus.

Installation Ethernet

- 1. Schliessen Sie das **Ethernet Kabel** an den slGateway an.
- 2. im Menu Network Connetions auf Ethernet klicken. Das System übernimmt automatisch die Einstellungen.
- 3. Im **Startbildschirm** auf **System State** klicken und prüfen, ob der slGateway eine IP hat.

Folgende **TCP Ports 873, 9997**, müssen von innen nach aussen offen sein (Server- Ports).







esave ag La-Nicca-Str. 6 CH-7000 Chur <u>info@esaveag.com</u> Tel: +41 81 511 55 50